

PERICOLO - DANGER



Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cura.
Usare frenafili tipo debole.

*Before use make sure that all screws are tightened with care.
Use light strength threadlocker.*



E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.

The assistance of professional staff is necessary for all the parts which require installation.



Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni.
All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.




A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire le parti interessate.

After any kind of impact, it's obligatory to replace the affected parts.



E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo ogni sessione di guida.

It's obligatory to check the tightened of the screws after ever ride session.



ATTENZIONE: non legare la moto (ad es. per il trasporto) attraverso funi o cavi fissati ai tubi manubrio.

ATTENTION: do not tie the bike (for example transport) by fixing cables or ropes to the handle bar tubes.



La coppia di serraggio delle viti n°8 dipende dallo spessore dello stelo forcella. Verificare il corretto scorrimento della forcella dopo il serraggio.

The tightening torque of the screws n°8 depends on the thickness of the fork stem. Check the fork stem sliding after the tightening.



For Aprilia RS660 we recommend purchasing the steering stop code BS02

Per l'utilizzo sulla Aprilia RS660 raccomandiamo l'acquisto delle battute di sterzo codice BS02

ELENCO PARTI		
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE
1	1	BMRD51A
2	1	BMRS51A
5	2	TASM_2
6	2	spina di centraggio
7	2	RASM_02
8	4	M6x20 TCEI 9-12 Nm*
9	2	M8x25 TCEI 18 Nm*

*tightening torque - *coppia di serraggio